

Siga as instruções de utilização de seu estofado e desfrute de todo seu conforto.

Seu estofado tem níveis de regulagem nos encostos e assentos retráteis. Saiba como manuseá-lo.



PARA MODELOS DE SOFÁS BIPARTIDO

Para unir as duas peças faça o encaixe dos conectores metálicos instalados em seu estofado

Desembale o estofado. Os encostos estão sobre o assento.



Primeiro, com o auxílio das duas mãos, levante uma das peças e faça o encaixe dos conectores metálicos instalados na parte de cima do estofado



Com a parte de cima encaixada, levante a parte frontal da peça de assento fixo e faça o encaixe dos conectores metálicos instalados na parte de baixo do estofado



Pegue um dos encostos e encaixe no local apropriado, pressionando-o até o final. Repita a operação com o outro encosto.



PARA MODELOS COM ENCOSTO COM VELCRO

Após o encaixe pressione a almofada para facilitar a fixação do velcro do encosto ao velcro do corpo do sofá, fechando bem os espaços.



Regule o encosto pressionando-o levemente para frente, para destravá-lo, depois arrume de acordo com sua preferência.

Não force o encosto para trás após travá-lo.



Para abrir a chaise, encaixe a mão no local apropriado, levante levemente a peça e puxe-a para frente até a posição desejada.



Para fechar a chaise, encaixe a mão no local apropriado e empurre a peça até sentir o clique da trava.