

Painel TV Ripado MDF - Produto já acabado, sem necessidade de pintura.

- Painel completo montado possui 135cm de altura e largura total de 180cm;
- Composto por 36 barras com altura de 135cm e 6cm de largura (área de cobertura de 5cm);
- Espessura padrão de 1,5cm;
- Acompanha 3 ripas de 178cm de comprimento, para a instalação horizontal na parede, atrás do painel;
- Acompanha 4 barras de acabamento reta, sendo elas duas de 180cm de comprimento para a instalação na extremidade superior e inferior do painel, e as outras duas com 137,5cm para a instalação nas laterais da peça.

Materiais recomendados para a instalação (Não inclusos)

- Lápis
- Trena
- Martelo
- Prego Aço 12x12 ou Fita dupla Face
- Cola para Madeira
- Cola de pega rápida

Modo de instalação:

1º passo: Com a trena e o lápis meça a altura e largura onde serão inseridas as ripas no local do painel. Sendo o total de 36 ripas com 135cm de altura e largura total de 180cm.

2º passo: Além do painel para TV, esse produto acompanha 3 ripas de 178cm de comprimento, para a instalação horizontal na parede. Sugerimos que a aplicação seja feita com prego de aço 12x12 sem cabeça, inserindo-as com um espaçamento de 60cm da ripa do meio, entre a superior e inferior, dessa forma o painel será colado diretamente na ripa, deixando assim um espaço na parte traseira do painel para a passagem de cabos e fios elétricos.

Duas opções para a fixação das ripas:

Opção 1 – utilizando apenas a fita dupla face, cole pequenos pedaços na parte traseira da peça e fixe-a na parede, encaixando uma na outra.

Opção 2 – passe a cola branca para madeira na parte traseira da ripa e a cole na ripa fixada a parede. Utilize o prego de aço 12x12, fixe-os nas ripas colocando nas extremidades da parte rebaixada da peça, de uma maneira que a barra seguinte a ser instalada cubra a barra pregada. Na ultima peça utilize a cola de pega rápida na parte traseira da peça e fixe-o na parede.

Esse produto acompanha 4 barras de acabamento reta, sendo elas duas de 180cm de comprimento para a instalação na extremidade superior e inferior do painel, e as outras duas com 137,5cm para a instalação nas laterais da peça. Utilize cola de pega rápida nas barras de acabamento e fixe-os no painel.

Informação Importante: Para fixar a TV no painel, utilize a furadeira, fure o painel e a parede, certifique-se que a TV seja fixada na parede da sua casa alvenaria ou madeira, e não apenas no painel.

Manutenção e Uso:

- Não utilizar em áreas externas sujeitas a chuva e sol;
- Sua limpeza deve ser feita com detergente neutro e pano úmido.

Acesse: <https://youtu.be/f6FdZwu9Ldc> e confira o modo de instalação.