


# INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

## GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS


### 1º PASSO

PREPARE LATERAIS (01 E 02) PARA MONTAGEM. FIXE RODÍZIOS (AS) NAS LATERAIS COM PARAFUSO 4,2 X 13. ENCAIXE FERRO TRAVA GAVETAS (11) NA LATERAL (02) ENCAIXE FECHADURA (T) E FIXE COM PARAFUSO 3,0 X 14.





### 3º PASSO

FIXAR AS LATERAIS (07) NA FRENTE DA GAVETA (06) E NO CONTRA FUNDO (08) COM COLA E CAVILHA, FIXAR CANTONEIRAS (AP) NA FRENTE DA GAVETA E LATERAIS COM PARAFUSO 3,0 X 14, FIXAR PUXADOR (Y) COM PARAFUSO 3,5 X 25. SEGUINDO A SEQUENCIA DO DESENHO ABAIXO.



### 4º PASSO


VIRE A GAVETA DO LADO EM QUE AS LATERAIS (07) E O CONTRA FUNDO (08) NÃO TEM BORDA. ENCAIXE O FUNDO (09) NO CANAL DA FRENTE DA GAVETA (06), APOIADO NAS LATERAIS E CONTRA FUNDO. PARAFUSE O FUNDO NO CONTRA FUNDO COM PARAFUSOS 3,0 X 14, EM SEGUIDA SOBREPONHA AS CORREDIÇAS ALINHANDO-AS NA PARTE TRASEIRA DA GAVETA, FIXE-AS COM PARAFUSOS 3,0 X 14.



**OBS:** CORREDIÇAS COM A ROLDANA DO LADO CONTRÁRIO DA FRENTE DA GAVETA, RENTE AO CONTRA FUNDO CONFORME MOSTRA O DESENHO AO LADO.



### 2º PASSO

FIXAÇÃO DO TAMPO (05) COM BUCHA E PARAFUSO MINIFIX. FIXE FUNDO TRASEIRO (10) NAS LATERAIS (01 E 02) UTILIZANDO PARAFUSOS 7 X 60. FIXE RODAPÉ (03) NAS LATERAIS COM COLA E CAVILHA. FIXE TRAVA (04) NAS LATERAIS COM PARAFUSOS 7 X 60.



### 5º PASSO

SOBREPONHA AS GAVETAS SOBRE AS CORREDIÇAS. FIXE TAPA FURO (DF) NAS PEÇAS (01 E 02).



GAVETEIRO VOLANTE MONTADO