



Mesa Creta




Ferramentas
Necessárias:



ESQUEMA DE MONTAGEM

18/09/2017


1º Passo : Unir as Peças nº 01 Lateral Menor com as peças de nº 02 Lateral Maior usando cavilha 8 x 70 e cola.




2º Passo

ATENÇÃO:
O USO DA COLA
É OBRIGATÓRIO.

ATENÇÃO:
USAR A CHAPA
RETA 05 FUROS
NO LOCAL INDICADO.




3º Passo: Parafuse a Base no tampo, centralize o tampo na base e divida CONFORME IMAGEM ABAIXO:.












ATENÇÃO

Verificar se o tampo está dividido corretamente conforme imagem ao lado antes de fixá-lo nas cantoneiras metálicas.




**CONTINUAÇÃO
NO VERSO**

	Cantoneira Metálica	04 UN
	Sapata c/ Prego	04 UN
	Cavilha 8 x 70	03 UN
	Parafuso 3,5 x 14	21 UN
	Silicone	06 UN
	Chapa Reta 05 Furos	01 UN
	COLA	01 UN
	Giz de Correção	01 UN
	Adesivo Leifer fixação no móvel	01 UN

CONTINUAÇÃO.....

4º Passo




Siga as recomendações antes de Encaixar o vidro sobre o tampo de MDF.

Fixar o silicone nas extremidades da mesa conforme a imagem.

MESA CRETA

CÓDIGO: 8266



*Conheça também o nosso portal na web

Entre e tenha acesso ao nosso catálogo virtual com todos nossos produtos, lançamentos e conteúdos exclusivos.

www.leifermoveis.com.br



Acesse também nossos canais on-line

f YouTube /Leifer Móveis

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	QT	IMBUIA MEL(39)	BRANCA (1)	
8268	01	LATERAL MENOR	02	8268	8268	
8267	02	LATERAL MAIOR	01	8267	8267	
5109	03	TAMPO MDF	01	5109	5109	
6952	04	VIDRO SERIGRAFADO PRETO	01	6952	6952	
6951	05	VIDRO SERIGRAFADO BRANCO	01	6951	6951	
selecionar cor	06	KIT FERRAGEM	01	8394	8395	