




MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BARONESA ARMARIO 01 PT BASCULANTE COM NICHO ADEGA



TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA





















O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam vir a causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	780	300	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	780	300	15
3	TAMPO	1	1.170	300	15
4	DIVISÃO DE NICHOS	8	113	295	15
5	PRATELEIRA DE ADEGA	1	1.170	300	15
6	DIVISÃO SUPERIOR	1	215	300	15
7	BASE	1	1.170	300	15
8	PRATELEIRA DE NICHOS	1	1.170	300	15
9	DIVISÃO INFERIOR	1	342	300	15
10	MOLDURA LATERAL	2	780	30	18
11	MOLDURA SUPERIOR	1	1.140	30	18
12	PORTA BASCULANTE	1	1.135	321	20
13	FUNDO TRASEIRO	2	1.195	360	2,5
14	MOLDURA INFERIOR	1	1.140	30	18

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  54 PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		B  50 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C  3 CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm		D  3 PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
E  4 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		F  56 CAVILHA 8x30mm	
G  50 PREGO 10x10 COM CABEÇA		H  6 PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	
I  4 CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		J  4 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K  2 PISTÃO A GÁS 60N		L  3 DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	
M  3 BATENTE DE SILICONE		N  1 PUXADOR J	
O  42 TAPA FURO ADESIVO 12mm		P  4 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	
Q  12 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO		R  4 PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA	
S  14 SUPORTE ANGULAR 04.08.016 NOGAL SEVILHA		T  2 PARAFUSO MINIFIX	

U

TAMBOR MINIFIX

2

V

TAMPA MINIFIX

2

Ferramentas para montagem e instalação

PARAFUSADEIRA

FURADEIRA

NÍVEL

Montagem

Instalação

PASSO 1

F 56

I 4

B 12

H 6

C 3

1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, e 2, e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

2 - Colocar as cavilhas F na peça 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e o acessório C fixado com parafuso H 17mm na peça 5

PASSO 2

A 18

1 - Fixar as peça 4 na prateleira 8 com parafuso A(3,5x40mm)

2 - Em seguida fixar a divisão 6 na prateleira 5 c/ parafuso A(3,5x40mm)

PASSO 3

A 6

1 - Fixar a peça 9 na base 7 com parafuso A(3,5x40mm)

1 - Fixar as laterais 1 e 2 com parafuso A(3,5x40mm)

PASSO 4

A 4

T 2

U 2

1 - Fixar a peça 5 e 6 nas laterais 1 e 2 com parafuso A(3,5x40mm)

PASSO 5

A 6

1 - Fixar as peças 4 e 8 nas laterais e divisão superior c/ parafuso A(3,5x40mm)

PASSO 6

A 20

1 - Fixar o tampo 3 nas laterais e divisão de nichos .

PASSO 7


S 6

B 12


1 - Fixar primeiro as molduras laterais 10 com parafusos B 4x14mm

ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NA NO PRODUTO

PASSO 8




1 - Fixar as molduras superior 11 e inferior 14 parafusos B 4x14mm




ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NA NO PRODUTO


PASSO 12




- 1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 8 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada porta e a mais fina na lateral




PASSO 9



1 - Fixar os fundos 13 com acessório G e Q com ilustrado abaixo




PASSO 13




Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.



PASSO 9




FIXAÇÃO NA PAREDE


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

e aperte até o final para travar




PASSO 14




Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferior e superior de todas as portas




PASSO 10



- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 8 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 8 com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar o puxador N com parafusos B (4x14mm)



PASSO 11



- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

